

## Kasvuhoone mudeli Hera 9000 automaatse aknaavaja paigaldamine

**NB! Seda tüüpi akende puhul saab kasutada ainult automaatset aknaavaja mudelit Univent!**

1. Asetage aknaavaja eemaldatav kronstein alumise raami keskele, nagu on näidatud fotol 1. Märkige aukude asukoht pliiatsiga või. lign. Eemaldage klamber ja puurige kaks auku 4 mm metallpuuriga (pole kaasas). Paigaldage klamber kaasasolevate kruvide abil joonisel näidatud viisil. Alumise raami alumisele servale on kinnitatud kinnitusplaat, nagu on näidatud fotol 2.
2. Pange aknaavaja kokku, nagu on kirjeldatud kaasasolevates juhistes. Ärge unustage jaotust paigaldada.
3. Paigaldage aknaavaja akna alumisse profiili, nagu on näidatud fotodel 3 ja 4.



**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**

4. Seadke avamistemperatuur kaasasolevate juhiste järgi.
5. Tormihoiatuse korral saab akna tormikindlaks teha, klõpsates kaks "jalga" ära, misjärel aken kinnitatakse õhukese terastraadi või nõöri / ribaga.